



# BRIGHTLINE

## Kit de Pestauration de Phares

Fiche d'Instructions

DL6135

Détail du Produit

### Contenu du Kit :

Quantité	Description
1	1 oz. Préparation de lentille (suffisant pour deux phares)
1	1 oz. Revêtement de lentille (suffisant pour deux phares)
2	Tampons de lotion non abrasifs (un pour chaque phare)
1	Serviette non pelucheuse
2	Tampons imbibés d'alcool
2	Gants en nitrile jetables

### VOUS FOURNISSEZ\* :

- Lunettes de sécurité\* et microfibres\*

### MODE D'EMPLOI :

#### REMARQUES :

Uniquement pour les phares en polycarbonate ou en plastique ! Non destiné aux phares en verre. Veuillez porter un équipement de protection approprié. Ne pas utiliser en plein soleil ou dans une zone venteuse ; assurez-vous que la zone de travail est exempte de poussière avant l'application. Protégez les zones de peinture et de finition de l'exposition aux projections de revêtement de lentille. Essayez les zones peintes immédiatement après le traitement.

**Ne laissez pas le revêtement de lentille sécher sur les surfaces peintes, retirez-le immédiatement lorsqu'il est humide.**

#### ÉTAPE 1 : Nettoyer la lentille

Laver la lentille avec de l'eau et du savon. Sécher la lentille avec une serviette propre sans cire/silicone.

#### ÉTAPE 2 : Préparer la lentille

Agitez bien Lens Prep avant utilisation. Appliquez une quantité de lotion de la taille d'une pièce de 25 cents sur l'un des tampons de lotion non abrasifs. Frottez le tampon avec la lotion sur la lentille en effectuant un mouvement latéral avec une pression modérée. Pour les dommages légers à modérés, 2 à 4 minutes, pour les dommages importants, 4 à 6 minutes ou selon les besoins. Répétez le frottement et l'essuyage si nécessaire.

#### ÉTAPE 3 : Préparation de la lentille pour le revêtement

Essayez chaque lentille avec la lingette imbibée d'alcool, puis séchez avec la serviette non pelucheuse. Le phare doit être complètement sec et propre de tous les résidus créés par l'étape 2. Il s'agit d'une étape cruciale pour assurer la bonne adhérence du revêtement de lentille.

#### ÉTAPE 4 : Application du revêtement de lentille

Assurez-vous que l'ÉTAPE 3 a été suivie correctement. Vaporisez généreusement la lentille, en commençant par le haut de la lentille (une couche). Sans toucher la lentille elle-même, essayez la zone entourant la lentille avec une serviette propre et sèche. En fonction de la température et de l'humidité, laissez sécher 15 à 30 minutes.

#### ÉTAPE 5 : Finition

Ne touchez pas les verres traités. Avec une microfibre imbibée d'eau, essayez toutes les zones avec lesquelles le revêtement de verre est entré en contact. Ne déplacez pas le véhicule tant que le revêtement n'est pas sec (15 à 30 minutes). Ne passez pas dans un lave-auto automatique pendant 24 heures.

**\*Veuillez jeter correctement tous les matériaux après utilisation.\***

Profitez de vos phares nouvellement restaurés proposés par Mighty Auto Parts®.

### INSTRUCTIONS POUR LES PETITES BOUTEILLES

#### PRÉPARATION DES LENTILLES DE PHARES



**DANGER : Peut provoquer des anomalies génétiques. Peut provoquer le cancer.**

**MODE D'EMPLOI :** Lisez attentivement toutes les instructions de la feuille d'instructions (à l'intérieur de la boîte) avant utilisation. Utilisez uniquement comme indiqué. Conçu pour être utilisé sur les phares en polycarbonate ou en plastique uniquement !

**CONSEILS DE PRUDENCE :** Obtenez des instructions spéciales avant utilisation. Ne manipulez pas avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Portez des gants de protection, des vêtements de protection, une protection des yeux et du visage. EN CAS d'exposition ou d'inquiétude : consultez un médecin. Conservez sous clé. Éliminez le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale.

**INGRÉDIENTS :** Distillats de pétrole (CAS 101630-19-0) ; Alumine (CAS 1344-28-1) ; Alkylate lourd de naphta (pétrole) (CAS 101316-67-0) ; Glycérine (CAS 56-81-5).

#### REVÊTEMENT DE LENTILLES DE PHARES



**DANGER : Liquide et vapeur inflammables. Peut provoquer des anomalies génétiques et le cancer.**

**MODE D'EMPLOI :** Lisez attentivement toutes les instructions de la feuille d'instructions (à l'intérieur de la boîte) avant utilisation. Utilisez uniquement comme indiqué. Conçu pour être utilisé sur les phares en polycarbonate ou en plastique uniquement !

**CONSEILS DE PRUDENCE :** Obtenez des instructions spéciales avant utilisation. Ne manipulez pas avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Portez des gants de protection/des vêtements de protection/une protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlevez immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/prendre une douche. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consultez un médecin. Conservez dans un endroit bien ventilé. Gardez au frais. Conservez sous clé.

**INGRÉDIENTS :** Naphta (pétrole), alkylat lourd (CAS 64741-65-7).

Mighty Distributing System of America  
650 Engineering Drive  
Peachtree Corners, GA 30092



# BRIGHTLINE

1-800-829-3900

www.mightyautoparts.com